

Рекомендации по выбору ткани: легкие прозрачные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резинка, косая бейка шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Верхушка рукава – 4 детали



**Описание работы:**

1. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему срезу полочки. Собрать сборку в области груди между надсечками.
2. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать средний срез полочки.
3. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачку на спинке к центру.
4. Стачать, обметать и заутюжить средний шов спинки.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
6. Воротник сложить вдоль изнаночной стороной внутрь и проложить по коротким срезам строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать сборку. Надсечь уголки на полочке у шва притачивания воротника. Воротник втачать в горловину. Шов срезать до 0.5 см и обметать. Закрывать шов косой бейкой. Для этого сложить пополам косую бейку и притачать ее с изнаночной стороны ко шву, располагая бейку со стороны воротника. Бейку отогнуть и настрочить на полочку, закрывая шов притачивания воротника.
7. Стачать планки по боковому срезу. Притачать внешнюю планку к нижнему срезу жакета, совмещая надсечку на передней планке с центральным срезом полочки. Надсечь шов у концов строчки и обметать. Сложить вместе лицом к лицу внешнюю и внутреннюю планки и обтачать открытые срезы планки, начиная и заканчивая строчку у шва притачивания планки к полочке. Планку вывернуть и приутюжить. Открытый срез внутренней планки заутюжить и настрочить в шов притачивания.
8. Собрать сборку по низу и окату рукава. Притачать верхушку рукава к окату. На оставшихся 2 деталях верхушки заутюжить внутрь срез стачивания с окатом. Верхушку настрочить с изнаночной стороны в шов притачивания. Швы приутюжить. Заутюжить манжету вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Развернуть манжету и стачать боковой срез манжеты. Разутюжить боковой шов манжеты. Сложить манжету по середине вдоль пополам и приутюжить. Обметать, стачать и разутюжить шов рукава. Притачать манжету внешней стороной к нижнему срезу рукава. Шов заутюжить в сторону манжеты. Заутюжить открытый срез манжеты. Для более плотного прилегания к руке притачать к манжете резинку по указанным меткам. Настрочить внутренний срез манжеты в шов притачивания рукава.
9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Шов втачивания обметать и приутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

