

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон для шлейфа.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, жесткая корсажная тесьма шириной 0.75 см, клеевая паутинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу платья – 2см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из шифона:

1. Шлейф – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали



2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали

В качестве подкладки можно использовать основную ткань. Подкладку выкроить длиной до разреза.

Описание работы:

1. Стачать средний шов спинки до надсечки под разрез, рельефные швы на спинке и полочке на деталях из основной ткани. Средний шов спинки обметать и разутюжить, приутюживая разрез. Остальные швы обметать и заутюжить к центру.
2. Стачать боковые швы, оставляя не стачанным участок в левом шве под застежку-молнию, припуски шва обметать и разутюжить. Притачать застежку-молнию.
3. Корсажную ленту разделить на 6 равных частей. Притачать отрезки ленты от верхнего среза платья до талии к припускам правого бокового шва, рельефных швов, среднего шва спинки.
4. Стачать средний шов спинки, рельефные швы на спинке и полочке, боковые швы на деталях из подкладки, оставляя разрез под молнию. Швы обметать и заутюжить.
5. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к верхнему срезу поверх подкладки. Стачать верхние срезы. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Подкладку отогнуть вверх и настрочить на припуск шва на 1-2 мм от шва. Подкладку отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме застежки-молнии.
6. Низ платья и подкладки обметать, подогнуть и настрочить на изнаночную сторону.
7. Детали шлейфа стачать, обметать и заутюжить. Срезы обработать швом вподгибку.
8. На платье обметать и прорезать петлю. В петлю продеть шлейф, концы шлейфа завязать узлом на фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

