

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: потайная застежка — молния, клеевая прокладка.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки — 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 2 детали
6. Нижняя часть спинки — 2 детали
7. Баска — 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки — 2 детали



10. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.

2. Стачать рельефные срезы на полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить к центру полочки и спинки соответственно.

3. Стачать вытачки на нижних частях. Припуски заутюжить к центру.

4. Стачать боковые срезы верхних и нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Обметать средние срезы полочки и спинки.

6. Сложить баску вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Высесть уголки и вывернуть на лицевую сторону. Заложить 4 встречных складки по меткам, и скрепить их строчкой по верхнему срезу.

Стачать между собой верхнюю и нижнюю части платья, вкладывая между ними баску.

7. Стачать средний срез полочки. Припуск разутюжить. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до низа. Втачать потайную застежку — молнию к спинке.

8. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

9. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать обтачки по внешнему срезу. Обтачать горловину обтачкой. Припуски рассечь, рассечь уголок на полочке. Вывернуть обтачки на лицевую сторону и приутюжить. Прикрепить обтачки к плечевым швам вручную. Концы обтачек прикрепить к молнии.

10. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Рассечь разрез рукава по метке. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной двойной длине разреза + 4 см. Бейку заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и приутюжить еще раз. Обтачать бейкой разрез. Втачать рукава в проймы, совмещая метки.

11. Обметать нижний срез платья и рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

