

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, клеевая прокладка, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: по внешним сторонам верхней части спинки и полочки см, остальные швы – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Юбка – 1 деталь

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка полочки – 1 деталь

#### Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой по одной детали кокетки спинки и полочки.
2. Стачать плечевые срезы соответствующих деталей спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Обработать косой бейкой внутренний (прямой) срез спинки и полочки. Срез, соединяющий боковой и плечевой шов, оставить необработанным.
4. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижним срезам верхней части спинки и полочки. Собрать сборку от надсечки до бокового шва.
5. Сложить детали кокетки полочки лицом к лицу. Проложить между ними, совмещая надсечки, детали верхней части полочки т. О. , чтобы лицевая сторона полочки оказалась на лицевой стороне дублированной детали кокетки. Стачать детали одним швом. Шов обметать, вывернуть и приутюжить. Аналогичным способом стачать кокетку с верхней частью спинки. Далее кокетку обрабатывать как однослойную деталь.
6. Стачать правый боковой шов. Обметать и разутюжить шов.
7. На детали юбки разметить и заложить односторонние складки.
8. Сложить вместе нижний срез деталей кокетки и юбку. Стачать шов, обметать и заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на расстоянии 1 мм от шва.
9. Стачать левый боковой шов, оставляя не стачанным разрез до надсечки под молнию. Обметать и разутюжить швы, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
10. Открытые срезы спинки и полочки обработать косой бейкой. Концы косой бейки закрепить вручную. Швы приутюжить.
11. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

