

Рекомендации по выбору ткани: плотные шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон родственных цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава – 1. 2 см; припуск по срезу горловины кокетки полочки - 2 см; внешний припуск розы – см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
5. Роза – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали



3. Центральная правая верхняя часть полочки – 1 деталь

4. Центральная левая верхняя часть полочки – 1 деталь

5. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

6. Кокетка полочки – 2 детали

7. Рукав - 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 2 детали

9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

10. Планка – 2 детали (выкраивается по косой)

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины.

2. Стачать рельефные срезы на верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы на нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. На обеих деталях центральной нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от метки молнии до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию и шлицу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому и настрочить по верху машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

4. На деталях планки заутюжить 1 продольную сторону на 1 см внутрь. Не заутюженный продольный срез планки притачать к рельефному срезу центральной нижней части полочки, наложив планку на лицевую сторону детали лицевой стороной вверх. Ширина шва 0.7 см. Длина планки немного больше длины рельефных срезов. Излишки планки отрезать в конце работы.

5. Стачать рельефные срезы на верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

6. Притачать верхнюю левую часть полочки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Заложить и закрепить на центральной правой верхней части полочки складки по разметке. Глубины направлены вверх. Притачать центральную правую верхнюю часть к левой, рассекая в уголке, одновременно притачивая правую верхнюю часть к нижней части. Припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать вертикальный срез горловины на кокетке полочки и заутюжить на изнаночную сторону. Обметать нижний срез обтачки горловины полочки. Сложить обтачку горловины полочки с полочкой и стачать, вкладывая между ними кокетки полочки. Припуски приутюжить, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, скрепить со срезом проймы.
8. Стачать рельефные срезы на нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Настрочить на центральную часть полочки заутюженный срез планки. Притачать верхние части полочки к нижней, припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Обметать внутренний срез обтачек горловины спинки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассесть, детали вывернуть и приутюжить. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.
10. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону.
11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски заутюжить и обметать.
13. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
14. Сложить детали розы лицевой стороной наружу и уравнивать срезы. Подкроить из основной ткани\_2 косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине внешнего среза розы. Заутюжить бейку вдоль посередине, развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Окантовать внешний срез розы косой бейкой и приутюжить. Заложить розу спиралью и прикрепить к платью, закрывая шов стачивания правой и левой верхних частей полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

