

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия, пояса, низа рукава, фигурных завязок и борта см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правая полочка – 1 деталь
2. Левая полочка – 1 деталь
3. Спинка – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Пояс – 2 детали
7. Задняя часть рукава – 2 детали
8. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: верхний воротник.



**Описание работы:**

1. Продублировать верхний воротник.
2. Наметить и стачать вытачку на левой и правой полочках. Высесть глубину и обметать.
3. Стачать рельефные швы на спинке. Обметать рельефные швы и заутюжить к центру.
4. Обметать боковые срезы блузки. Стачать и разутюжить боковые швы блузки, оставляя отверстие в левом шве. Проложить отделочную строчку вдоль отверстия в боковом шве. Стачать, обметать и заутюжить плечевые швы в сторону спинки.
5. Сложить детали воротника. Обтачать нижний воротник верхним воротником, подрезать припуски в углах и вывернуть воротник. Приутюжить воротник.
6. Притачать пояс к правой и левой полочке. Шов обметать.
7. Сложить косую бейку вдоль посередине и заутюжить. Обтачать косой бейкой срезы: горловины полочки, пояса, низа полочки и спинки, нижний срез задней части рукава и фигурной завязки на рукаве, нижний срез передней части рукава и фигурной завязки.
8. Стачать и обметать швы рукава. Заутюжить швы рукава.
9. Верхний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижнего воротника и настрочить в шов втачивания.
10. Втачать рукава, припосадив по окату. Шов втачивания рукава обметать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

