

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных и смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка-молния; декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь
2. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
3. Малая подкладка кармана – 2 детали
4. Большая подкладка кармана – 2 детали
5. Кокетка переднего полотнища – 1 деталь
6. Обтачка переднего полотнища – 1 деталь
7. Центральная часть заднего полотнища – 1 деталь
8. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
9. Кокетка заднего полотнища – 1 деталь
10. Обтачка заднего полотнища – 1 деталь



Из клеевой: обтачка переднего полотнища, обтачка заднего полотнища.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку переднего полотнища и обтачку заднего полотнища.
2. Сложить лицом к лицу боковую часть переднего полотнища и малую подкладку кармана. Обтачать вход в карман. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0,5 см от края. Наметить место расположения кармана на большой подкладке кармана. Приложить боковую часть полочки к разметке. Стачать и обметать нижние срезы подкладки. Скрепить карман по боковым срезам.
3. Притачать боковую часть переднего полотнища к центральной части. Шов обметать и заутюжить на центральную часть переднего полотнища. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
4. В середине центральной части заднего полотнища наметить и обметать петли для шнура. Подкроить из основной ткани кулиску под углом 45 градусов. Обметать кулиску по контуру. Наметить место расположения кулиски на центральной части заднего полотнища. Настрочить длинные срезы кулиски на центральную часть заднего полотнища. Продеть шнур в кулиски и петли.
5. Притачать боковую часть заднего полотнища к центральной части. Шов обметать и заутюжить на центральное полотнище.
6. Притачать кокетку к заднему полотнищу. Шов заутюжить на кокетку заднего полотнища. Притачать кокетку к переднему полотнищу. Шов заутюжить на кокетку переднего полотнища.
7. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Стачать боковые швы юбки, оставляя отверстие в левом боковом шве для молнии. Разутюжить боковые швы, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
8. Стачать и разутюжить боковой срез обтачек. Обметать внешний срез обтачек.
9. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицом внутрь и обтачать. Шов обтачивания настрочить на продублированные кокетки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку и приутюжить верхний обтачанный срез юбки. Подогнуть боковые срезы задних обтачек и пришить вручную к молнии. Настрочить обметанный срез обтачек в шов притачивания кокеток.
10. Обметать нижний срез юбки, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

