

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 2,5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Центральная часть спинки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Обтачка низа рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки, верхний воротник, обтачка низа рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки, верхний воротник, обтачку низа рукава.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
3. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Высечь припуски на швы в углах и вывернуть воротник. Швы выправить и приутюжить воротник.
4. Стачать рельефный срез на полочке. Разутюжить рельефный шов на полочке.
5. Подкроить из основной ткани полосу для петель шириной 3 см. Полоску сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба, обтачивая один конец. Полоску вывернуть и приутюжить. Нарезать из полосы петли и сложить их. Приметать петли по разметке к правой полочке.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы закругленных верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настрочить на участке застёжки на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва (не доходя 3 см до среза горловины и нижнего угла). Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Удалить нитки временного соединения.
7. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

9. Стачать и разутюжить шов рукава. Стачать и разутюжить боковой шов обтачки низа рукава. Сложить обтачку и рукав лицом к лицу, уравнивая нижние срезы и швы. Обтачать низ рукава. Настрочить припуск обтачивания на обтачку, на расстоянии 0,2 см от шва. Отвернуть обтачку внутрь рукава и приутюжить низ.
10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.
11. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в шве рукава.
12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
13. Притачать подкладку к низу жакета и обтачке низа рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
14. На левой полочке наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

