

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Рюша – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, обтачка горловины



спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, верхний воротник, обтачку горловины спинки.
2. Наметить вытачки на полочке и спинки. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру спинке, а на полочке - к центру полочки.
3. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Высечь припуски в углах, вывернуть воротник на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить воротник.
4. Обметать внешний срез подборта. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
5. Обметать, стачать и разутюжить средний шов спинки.
6. Обметать, стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
7. Обметать внешний срез обтачки. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.
8. Обметать, подогнуть и настроить нижний срез манжеты. По верхнему срезу манжеты на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине нижнего среза рукава, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Шов притачивания обметать и заутюжить на рукав.
9. Обметать, стачать и разутюжить шов рукава.
10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Обметать шов втачивания. Втачать подплечники.
11. Стачать средний срез рюши и разутюжить. Обметать нижний и передний срез рюши. Подогнуть и настроить обметанные срезы рюши. По верхнему срезу рюши на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине нижнего среза спинки и полочки, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине. Притачать рюшу к нижнему срезу жакета, совмещая средний шов. Притачать подборт к нижнему срезу жакета. Обметать шов притачивания и настроить на жакет.
12. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

