

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Баска полочки – 4 детали
5. Баска спинки – 4 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Центральная часть полочки – 2 детали
8. Подборт – 2 детали
9. Воротник – 2 детали



10. Лацкан – 4 детали

11. Верхняя часть рукава – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, воротник, лацкан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки, воротник, лацкан.

2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.

3. Притачать лацкан к воротнику, шов притачивания разутюжить.

4. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить средний шов баски.

5. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке.

6. Притачать баску полочки к нижнему срезу полочки. Шов притачивания разутюжить.

7. Притачать баску спинки к нижнему срезу спинки. Шов притачивания разутюжить.

8. Стачать боковые и плечевые срезы жакета. Разутюжить боковые и плечевые швы.

9. Втачать нижний воротник с лацканом в горловину полочки и спинки. Шов втачивания разутюжить.

10. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Разутюжить плечевые швы

обтачки и подборта. Втачать верхний воротник с лацканом в горловину подборта и обтачки. Шов втачивания разутюжить.

11. Подкроить из основной ткани полосу для петель шириной 3 см. Полосу сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба, обтачивая один конец. Полосу вывернуть и приутюжить. Нарезать из полосы петли и сложить их. Приметать петли по разметке к правой полочке.

12. Стачать боковые срезы баски полочки и спинки. Разутюжить боковые швы баски. Обметать верхний срез баски.

13. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, лацкана и отлета воротника. Сложить детали басок лицом к лицу и обтачать нижний срез жакета, подрезать припуски в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Баску вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Приутюжить баску и борта.

14. Стачать локтевой шов рукава. Разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

15. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.

16. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава.

17. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

18. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть изделие через низ жакета. Уравнять низ жакета и подкладки. Положить верхний срез внутренней баски на подкладку и настроить в шов притачивания внешней баски.

19. На левой полочке наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

