

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка-молния; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя кокетка – 2 детали
2. Вставка заднего полотнища – 2 детали
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Центральная часть переднего полотнища – 2 детали
5. Вставка переднего полотнища – 2 детали
6. Откосок- 1 деталь
7. Карман – 2 детали
8. Клапан – 2 детали
9. Пояс - 1 деталь



10. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой: пояс, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой пояс, откосок.
2. Наметить и стачать складки на заднем полотнище.
3. Притачать центральную часть переднего полотнища к вставке переднего полотнища. Шов обметать и заутюжить на центральное полотнище. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
4. Притачать кокетку к вставке заднего полотнища. Шов обметать и заутюжить на вставку заднего полотнища. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
5. Притачать вставку к заднему полотнищу. Шов притачивания обметать и заутюжить на заднее полотнище. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
6. Стачать средний срез заднего полотнища юбки. Обметать средний шов юбки и заутюжить на правую сторону. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
7. Подкроить из основной ткани бейку для окантовывания карманов и клапанов, под углом 45 градусов, сложить бейку вдоль посередине и заутюжить. Притачать бейку к внешнему срезу кармана и клапана, сгиб бейки лежит на изделии на ширину 0,75 см. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Бейки отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить на карман и на клапан. Ширина бейки примерно 6 см. Обметать верхний срез накладного кармана и клапана. Отвернуть на изнанку верхний срез кармана и настроить.
8. Наметить место расположения кармана и клапана на переднем полотнище юбки. Положить карман в соответствии с разметкой и настроить. Положить клапан в соответствии с разметкой и притачать. Отвернуть клапан вниз и настроить на расстоянии 0,5 см от сгиба.
9. Обметать средний срез переднего полотнища вместе с гульфиком. Стачать средний шов переднего полотнища до места втачивания молнии. Разутюжить средний шов переднего полотнища. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
10. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать короткий нижний срез. Настроить цельнокроеную обтачку застежки на молнию на откосок на левой стороне. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

11. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить.
12. Заутюжить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса. Нарезать шлёвки по размеру и настроить шлёвки по разметке на пояс.
13. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настроить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде.
14. Обметать нижний срез юбки, подогнуть и настроить.
15. Обметать петлю на правой стороне пояса, пришить пуговицу на левой стороне. Наметить и обметать петли на клапане, пришить пуговицы на накладном кармане в соответствии с разметкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

