

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по среднему срезу спинки - 1. 5 см. Подгибка низа изделия – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Правая часть переднего полотнища – 1 деталь
3. Левая часть переднего полотнища – 1 деталь
4. Отлетная часть правая – 2 детали
5. Отлетная часть левая – 2 детали
6. Волан – 1 деталь
7. Обтачка спинки – 2 детали
8. Обтачка переда – 1 деталь



9. Перемычка – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки верхнего среза.
2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища. Стачать средний срез заднего полотнища от метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию и нижний разрез. Втачать застежку молнию.
4. Деталь волана сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срез от сгиба до метки «о». Припуски в уголках высечь, у метки рассечь, вывернуть волан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Заложить и закрепить складки на деталях переднего полотнища. Стачать детали левого и правого переднего полотнищ, вкладывая между ними волан. Припуски заутюжить к левому боковому срезу и обметать. Заложить на волане складку и прикрепить его по верхнему срезу к переднему полотнищу.
6. Стачать правую часть отлетного полотнища с левой, припуски разутюжить. Сложить детали отлетного полотнища лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Сложить перемычку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов посередине детали. Обметать короткие срезы. Обогнуть перемычкой шов стачивания отлетных полотнищ и стачать перемычку в кольцо. Наложить отлетное полотнище на переднее полотнище, отступив 1 см от верхнего среза, и скрепить по боковым срезам.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
9. Стачать боковые срезы обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроичить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы обтачки и пришить к тесьме застежки - молнии.
10. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Настрочить нижний разрез на 0.1 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

