

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния;
клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск на подгибку низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки
- они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 4 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть полочки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 2 детали

Из клеевой: кокетка полочки, кокетка спинки.

Описание работы:



1. Продублировать клеевой кокетку полочки, кокетку спинки.
2. Стачать и обметать средний шов центральной часть полочки. Заутюжить средний срез на правую полочку и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
3. Притачать боковую часть полочки к центральной часть полочки. Шов обметать и заутюжить на центральную часть полочки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
4. Притачать верхнюю часть полочки к боковой части полочки. Шов обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
5. Притачать кокетку к полочке. Шов обметать и заутюжить на полочку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
6. Притачать боковую часть спинки к центральной части. Шов обметать и заутюжить на центральную часть спинки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
7. Притачать кокетку к спинке. Шов обметать и заутюжить на спинку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
8. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.
9. Стачать и обметать плечевые срезы платья. Заутюжить плечевые швы на спинку.
10. Стачать и обметать боковые срезы платья. Заутюжить боковые швы на спинку.
11. Стачать плечевые и боковые срезы продублированных кокеток полочки и спинки, швы разутюжить. Обметать внешний срез кокеток. Сложить детали кокеток лицом к лицу с изделием и обтачать срез горловины полочки и спинки. Обтачать пройму в два приема: сначала верхний срез проймы, а затем нижний срез проймы. Средний срез кокетки спинки притачать к припуску молнии. Настрочить припуск на кокетку на расстоянии 0,2 см от шва. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить.
12. Обметать, подогнуть и настрочить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

