

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 3 см. Припуск низа рукава 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник – 2 детали
2. Стойка – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, стойка.



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник, стойку.
2. Стачать и обметать рельефные швы на полочке. Заутюжить рельефные швы к центру полочки.
3. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Заутюжить рельефные швы к центру спинки.
4. Обметать, стачать и заутюжить средний шов спинки.
5. Обметать внутренний срез подборта.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
7. Обметать, стачать и заутюжить на спинку плечевые швы.
8. Обметать, стачать и заутюжить на спинку боковые швы.
9. Обтачать нижний воротник верхним воротником, подрезать припуски в углах и вывернуть воротник. Приутюжить воротник.
10. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
11. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.
12. Стачать срезы рукава. Обметать шов рукава и заутюжить.
13. Втачать рукава, припосадив по окату. Обметать шов втачивания.
14. Припуски на подгибку низа изделия и рукава обметать, отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить по краю.
15. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

