

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: 8 блочек, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуски плечевого среза обтачек полочки и спинки 1,5 см. Припуски плечевого среза полочки и спинки 1,5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Обтачка полочки – 4 детали
4. Обтачка спинки - 4 детали
5. Вставка полочки – 2 детали
6. Вставка спинки – 2 детали
7. Нижняя часть спинки – 1 деталь
8. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Из клеевой: обтачка полочки и спинки.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку полочки и спинки.
2. Наметить и стачать вытачки на верхней части полочки, заутюжить вытачки к центру полочки.
3. Притачать вставку полочки к верхней части полочки. Шов обметать и заутюжить на вставку.
4. Притачать вставку спинки к верхней части спинки. Шов обметать и заутюжить на вставку спинки.
5. Притачать обтачку полочки к верхней части полочки. Шов заутюжить на обтачку.
6. Притачать обтачку спинки к верхней части спинки. Шов заутюжить на обтачку спинки.
7. Обметать средний срез спинки, стачать и разутюжить.
8. Обметать и настроить срезы проймы полочки и спинки.
9. Обметать плечевые срезы топа. Стачать и разутюжить плечевые швы топа. Проложить строчку на расстоянии 1 см от плечевого шва (строчки проходят с двух сторон от шва).
10. Подкроить полоски из основной ткани для завязок. Завязку сложить вдоль посередине ее ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, и приутюжить.
11. Продеть завязки в плечевые швы.
12. Стачать и разутюжить средний шов внутренней обтачки горловины спинки. Стачать и разутюжить плечевые срезы внутренних обтачек полочки и спинки. Обметать внешний срез обтачек. Сложить лицом к лицу внутренние и внешние обтачки, совмещая плечевые швы, и обтачать. Шов обтачивания настроить на внутреннюю обтачку на расстоянии 0,2 см от шва. Обметанный срез обтачки настроить в шов притачивания внешней обтачки.
13. По верхнему срезу нижней части спинки и полочки на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине нижнего среза вставки спинки и полочки, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.
14. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки. Шов обметать и заутюжить на вставку.
15. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки таким образом, чтобы полочки находились встык друг к другу. Шов обметать и заутюжить на вставку.
16. Стачать и обметать боковые швы топа. Заутюжить боковые швы на спинку.

17. Обметать нижний срез топа, подогнуть и настрочить.

18. Наметить и пробить блочки на полочке. Продеть шнур в блочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

