

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка–молния; подкладка; подплечники; подокатники; пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
2. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Боковая часть спинки – 2 детали
7. Верхняя часть спинки – 2 детали
8. Кокетка спинки – 2 детали



9. Стойка – 2 детали

10. Обтачка горловины спинки – 2 детали

11. Подборт – 2 детали

12. Верхняя часть рукава – 2 детали

13. Нижняя часть рукава – 2 детали

14. Клапан – 4 детали

15. Хлястик 1 – 2 детали

16. Хлястик 2 – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Кокетка полочки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Средняя часть спинки – 2 детали

5. Кокетка спинки – 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Подкладка кармана – 4 детали

9. Боковая часть спинки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки правая, центральная часть полочки левая, верхний воротник, клапан, долевик.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки правую, центральную часть полочки левую, верхний воротник, клапан.

2. На боковой части полочки проложить декоративные горизонтальные строчки (в соответствии с

техническим рисунком). Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва. Притачать кокетку к полочке. Шов разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.

3. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части спинки. Шов разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.

4. Стачать и разутюжить рельефный шов на спинке. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0,5 см.

5. Притачать кокетку к спинке. Шов разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.

6. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

7. Сложить детали клапанов лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Сложить детали стоек лицом к лицу и обтачать. Швы подрезать в углах, выправить, вывернуть и приутюжить воротник.

8. Заутюжить цельнокроеную планку на изнанку. Притачать к краю планки застежку-молнию. Притачать молнию и заутюжить край борта левой полочки (обратите внимание: на правой полочке молния прикрыта цельнокроеной планкой, а на левой полочке молния проходит по краю борта).

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Нижние края подборт притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать нижние углы борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

10. Сложить детали хлястиков 1 и 2 лицом к лицу и обтачать. Швы подрезать в углах, выправить, вывернуть и приутюжить хлястики. Приложить хлястики к надсечкам на боковой части спинки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см от края.

11. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

12. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Проложить отделочную строчку вдоль линии борта: на правой полочке на расстоянии 0,5 см от шва притачивания молнии, на левой полочке на расстоянии 3,5 см от края борта.

13. Подкроить обтачки бокового прорезного кармана и продублировать вход в карман долевином. Наметить место расположения кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана.

Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.

14. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

15. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

16. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

17. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

18. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

19. Закрепить пряжку на хлястике.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

