

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани с добавлением эластана из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: разъемная застежка — молния (длиной равной длине среднего шва спинки), клеевая прокладка.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь
3. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
4. Передняя часть рукава — 2 детали
5. Задняя часть рукава — 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Центральная часть рукава — 2 детали



3. Вставка полочки — 2 детали
4. Вставка спинки — 2 детали
5. Верхняя часть спинки — 2 детали
6. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Притачать верхнюю часть полочки к центральной части. Припуск обметать и заутюжить вниз. Притачать вставку к боковой части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Притачать боковую часть к центральной. Рассечь уголок и обметать. Припуск заутюжить к центру, а на наклонном участке — вниз.
3. На детали центральной части спинки рассечь припуск вытачки по направлению к вершине на 1 — 1,5 см. Притачать вставку спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Стачать вытачки спинки. Притачать верхнюю часть к спинке. Припуск обметать и заутюжить вниз.
4. Обметать средний срез спинки. Притачать разъемную застежку — молнию к спинке.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать обтачки по внешнему срезу. Обтачать горловину обтачкой. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Прикрепить обтачки к плечевым швам вручную. Концы обтачек прикрепить к молнии.
7. Стачать детали рукавов. Припуски обметать и заутюжить от центра. Втачать рукава в проймы.
8. Обметать нижний срез платья и рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

