

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 14 пуговиц; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Верхний воротник – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
12. Клапан – 4 детали
13. Планка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки, боковая часть полочки, кокетка полочки, верхний воротник, клапан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки, боковую часть полочки, кокетку полочки, верхний воротник, клапан.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
3. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки. Шов разутюжить. Притачать кокетку к полочке. Шов притачивания разутюжить.
4. Сложить детали клапанов лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы в углах подрезать, выправить, вывернуть и приутюжить воротник.
5. Подкроить обтачки бокового прорезного кармана. Наметить место расположения кармана. Продублировать вход в карман долевином. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его

притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортвов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

7. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

8. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортвов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

14. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

15. На полочках обметать петли.

16. Сложить детали планок лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие 7 см в короткой нижней стороне планки. Подрезать припуски углов планок и вывернуть. Приутюжить

планку и проложить отделочную строчку по контуру на расстоянии 0,5 см от края. Наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

