

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон (двухсторонние).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники; косая бейка; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Волан спинки – 3 детали
3. Обтачка волана спинки – 1 деталь
4. Полочка – 2 детали
5. Воротник – 4 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Центральная часть полочки – 6 деталей
8. Подборт – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Клапан – 4 детали

12. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 2 детали

3. Верхняя часть рукава – 2 детали

4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, нижний воротник, подборт.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку горловины спинки, нижний воротник, подборт.

2. Наметить вытачки на спинке и полочке. Стачать вытачки, высечь глубину и разутюжить.

3. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Приутюжить клапан, обметать свободный срез клапана.

4. Наметить место расположения кармана на полочке. Обметать карман по контуру. Верхний срез накладного кармана заутюжить на изнанку и настрочить. Подвернуть и заутюжить обметанные припуски кармана на изнанку. Настрочить карман в соответствии с наметкой. Наметить место расположения клапана. Приложить клапан к разметке и притачать. Отвернуть клапан вниз и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.

5. Сложить центральные части полочек друг с другом, уровнять срезы и притачать к полочке, не доходя до боковых срезов на 1. 5 см.

6. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить боковые срезы жакета. Стачать плечевые срезы, не доходя 1. 5 см до горловины.

7. Притачать воланы спинки к центральным частям полочки. Швы разутюжить и обметать. Совместить верхние срезы воланов и притачать к нижнему срезу спинки.

8. Притачать воротники к центральным частям полочки до плечевого шва, шов притачивания обметать и разутюжить. Обратите внимание на то, что нижний воротник складывают с центральной частью полочки лицом к лицу, а два верхних – лицом к изнанке. Швы на нижнем воротнике

разутюжить, а на двух верхних – заутюжить и обметать.

9. Стачать плечевые швы до конца. Совместить срезы втачивания воротников в горловину, рассечь горловину спинки около плечевых швов и втачать три воротника в горловину спинки.

10. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Разутюжить плечевые швы обтачки и подборта. Втачать воротник в горловину подборта и обтачки. Шов втачивания разутюжить. Стачать и разутюжить боковые срезы подборта и обтачки волана спинки.

11. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать внешний срез двух верхних воротников и центральных частей полочки.

12. Подборт и обтачку волана спинки положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, отлета воротника и нижнего среза волана спинки. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

13. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

14. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

16. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

17. Притачать подкладку к обтачке волана спинки и низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

18. Совместить две нижние правые полочки и обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

