

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Карман – 4 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Лацкан – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Средняя часть полочки – 2 детали
8. Центральная часть полочки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали



10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали
12. Обтачка низа рукава – 2 детали
13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, воротник, лацкан, центральная часть полочки, обтачка низа рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, воротник, лацкан, центральную часть полочки.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
3. Притачать лацкан к воротнику, шов притачивания разутюжить.
4. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефы на полочке и на спинке.
5. Наметить место расположения кармана. Сложить детали кармана лицом к лицу и стачать верхние срезы кармана. Стачать срезы деталей карманов по контуру, оставив отверстие в боковом шве длиной около 5 см для выворачивания кармана. Подрезать припуски закруглённых углов кармана и вывернуть карман. Приутюжить карман. Настрочить карман в соответствии с наметкой.
6. Стачать боковые и плечевые срезы жакета. Разутюжить боковые и плечевые швы.
7. Втачать нижний воротник с лацканом в горловину полочки и спинки. Шов втачивания разутюжить.

8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Разутюжить плечевые швы обтачки и подборта. Втачать верхний воротник с лацканом в горловину подборта и обтачки. Шов втачивания разутюжить.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, лацкана и отлета воротника. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва (не доходя 3 см до среза горловины и нижнего угла). Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

10. Стачать локтевой шов рукава, оставляя разрез. Разутюжить локтевой шов рукава, приутюжить разрез. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Обтачать обтачкой разрез и низ рукава. Приутюжить низ рукава и разрез.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам.

14. Притачать подкладку к низу жакета и обтачке рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

15. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

