

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Верхний воротник – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Карман – 2 детали
12. Клапан переднего кармана – 4 детали
13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, обтачка горловины спинки, подкладка супатной застежки – 1 деталь, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, верхний воротник, обтачку горловины спинки, подкладку супатной застежки, центральную часть полочки.
2. Клапаны сложить с подклапанами лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Обметать свободный срез клапана. Приутюжить клапан. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.
3. Притачать среднюю часть полочки к центральной части полочки. Шов разутюжить. Притачать боковую часть полочки к средней части полочки. Шов разутюжить.
4. Наметить место расположения кармана. Подкладку кармана притачать к верхнему срезу кармана и стачать срезы подкладки и кармана по контуру, оставив отверстие в боковом шве длиной около 5 см для выворачивания кармана. Подрезать припуски закругленных углов кармана и вывернуть карман. Приутюжить карман. Настрочить карман в соответствии с наметкой. Наметить место

расположения клапана. Притачать клапан, отвернуть вниз и настроить на расстоянии 0,5 см от шва.

5. Наметить тремя линиями прорез застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную обтачку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза обтачки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую обтачку застежки встык к строчке притачивания первой обтачки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачку вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной обтачки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания обтачки. Вторую обтачку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания обтачки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подборте вместе с дублированной обтачкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы обтачек. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

7. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

13. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить отделочную строчку вдоль супатной застежки.

14. Наметить и пришить пуговицу на левой полочке.

Совет: карман можно отделать декоративным хлястиком, выполненным из ткани верха.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

