

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники; 5 пуговиц; 6 пуговиц меньшего диаметра для шлиц на рукаве.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Верхний воротник – 1 деталь



9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки, верхний воротник.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки, верхний воротник.

2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Наметить вытачку на полочке. Стачать вытачку на полочке, высечь глубину вытачки. Разутюжить вытачку на полочке.

3. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.

4. Стачать рельефный срез на полочке. Разутюжить рельефный шов на полочке.

5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить на участке застёжки на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва (не доходя 3 см до среза горловины и нижнего угла). Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

6. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

8. Стачать локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
12. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Наметить и пришить пуговицы на шлице.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

