

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка–молния; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 3. 5 см, припуск на подгибку низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукав – 2 детали
7. Центральная часть спинки – 2 детали
8. Кокетка полочки – 2 детали



9. Центральная часть полочки – 2 детали

10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть полочки – 2 детали

3. Верхняя часть рукава – 2 детали

4. Нижняя часть рукава – 2 детали

5. Центральная часть спинки – 2 детали

6. Кокетка полочки – 2 детали

7. Центральная часть полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, центральную часть полочки.

2. Притачать центральную часть полочки к боковой части полочки. Шов разутюжить.

3. Притачать кокетку к полочке. Шов разутюжить.

4. Сложить детали воротника лицом к лицу и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.

5. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

6. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать припуски на швы нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку вдоль борта на расстоянии 0,5 см.

8. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы жакета.

-
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.
 10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.
 11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
 12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
 13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
 14. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

