

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; 5 пуговиц; 3 молнии в карманы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 2,5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Центральная часть спинки – 2 детали
6. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
7. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
8. Обтачка верхнего кармана – 2 детали
9. Большая подкладка верхнего кармана – 1 деталь



10. Рукав – 2 детали
11. Манжета – 2 детали
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
13. Большая подкладка кармана – 2 детали
15. Обтачка кармана – 4 детали
14. Планка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Малая подкладка верхнего кармана – 1 деталь
7. Малая подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник, долевик, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, центральную часть полочки.
2. Наметить на левой полочке место расположения планки. Заутюжить боковые срезы планки и настрочить на левую полочку в соответствии с разметкой.
3. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
4. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.
5. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке.

6. Наметить место расположение нижнего и верхнего карманов. Продублировать вход в карман долевином. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии на полочке параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Втачать молнию. Притачать большую подкладку кармана к верхней обтачке кармана. Притачать малую подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана. Верхний и нижний карманы обрабатываются аналогично.

7. Подкроить из основной ткани полосу для петель шириной 3 см. Полосу сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба, обтачивая один конец. Полосу вывернуть и приутюжить. Нарезать из полосы петли и сложить их. Приметать петли по разметке к правой полочке.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить на участке застёжки на подборт (не доходя 3 см до среза горловины и нижнего угла). Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

9. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

10. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

11. Заутюжить манжету вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Развернуть манжету и стачать боковой срез манжеты. Разутюжить боковой шов манжеты. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Стачать и разутюжить шов рукава. Притачать манжету к нижнему срезу рукава.

12. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.

13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в шве рукава.

14. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

15. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

16. Пришить пуговицы на левой полочке.

Совет: - для создания покатых плеч используйте подплечники для реглана. - длина одной петли равна двум диаметрам пуговицы плюс 4 см.

- прибавить к длине планки 2-3 см на случай посадки. После притачивания планки к полочке, планку осноровить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

