

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 11 петель и крючков; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Нижний воротник – 1 деталь
5. Верхний воротник – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Верхушка рукава – 2 детали
9. Центральная часть спинки – 2 детали



10. Центральная часть полочки – 2 детали

11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть полочки – 2 детали

3. Верхняя часть рукава – 2 детали

4. Нижняя часть рукава – 2 детали

5. Центральная часть спинки – 2 детали

6. Центральная часть полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, центральную часть полочки, срезы проймы на полочке и на спинке.

2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать вытачки на полочке и высечь глубину вытачки. Разутюжить вытачку.

3. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.

4. На правой полочке наметить и пришить петли, а на левой полочке пришить крючки. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

5. Стачать и разутюжить рельефы полочки и спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

7. По верхнему и нижнему срезу верхушки рукава на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку

со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

8. Притачать верхушку рукава к верхней части рукава. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

12. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

