

Рекомендации по выбору ткани: тонкие плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 12 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Кокетка полочки – 4 детали
7. Планка – 2 детали
8. Клапан – 4 детали
9. Стойка – 2 детали



10. Воротник – 2 детали

11. Рукав – 2 детали

12. Манжета – 4 детали

Из клеевой:

1. Планка – 2 детали

2. Клапан – 2 детали

3. Стойка – 1 деталь

4. Воротник – 1 деталь

5. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Сложить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть кокетку на лицевую сторону, приутюжить. Обметать петлю. Наложить кокетку на спинку и скрепить по срезу горловины, проймам, плечевым срезам.

4. Планки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. На правой планке обметать петли. На полочке сделать наклонные разрезы в уголках, не доходя до линии шва 1 мм. Притачать внешние части планок к полочке, припуски заутюжить на планку. Открытые срезы внутренних планок подвернуть и настроить в шов притачивания. Наложить правую планку на левую и стачать с изнаночной стороны с нижним срезом выреза. Припуски обметать.

5. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Обметать петли.

6. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая клапаны, припуски заутюжить к середине и обметать.

7. Сложить кокетки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний и передний срез. Припуски в уголке высечь, вывернуть кокетки на лицевую сторону, приутюжить. Наложить кокетки на полочку и скрепить по срезу горловины, проймам, плечевым срезам.

8. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски боковых швов заутюжить на спинку и обметать. Припуски плечевых швов разутюжить и обметать.

9. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

10. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.

11. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

12. Стачать манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петлю. Вложить манжету в рукав и притачать к нижнему срезу. Припуски обметать. Вывернуть манжету на лицевую сторону.

13. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настроить.

14. На правой стороне стойки обметать петлю. В соответствии со всеми петлями пришить пуговицы.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

