

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки правая – 1 деталь
2. Центральная часть спинки левая – 1 деталь
3. Боковая часть спинки правая – 1 деталь
4. Боковая часть спинки левая – 1 деталь
5. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
6. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
7. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
8. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
9. Клин – 4 детали
10. Волан клина – 4 детали
11. Верхний волан 1 – 1 деталь



12. Верхний волан 2 – 1 деталь

13. Оборка – 4 детали

#### Описание работы:

1. Обметать ролевым швом нижние срезы воланов, клиньев и частей платья.
2. Уравнять и сметать боковые срезы клина и волана, принадлежащего ему.
3. Притачать клин к правой центральной части полочки, шов притачивания обметать на 4 см выше надсечки. Стачать средний срез полочки и боковой срез клина. Обметать средний шов и боковой срез клина. Заутюжить средний шов полочки, приутюживая клин. Удалить нитки временного соединения.
4. Стачать рельефные срезы на полочке и на спинке. Обметать рельефные швы на полочке и на спинке, заутюжить рельефные швы на полочке к центру полочки, на спинке к центру спинки.
5. Притачать клин к левой центральной части спинки, шов притачивания обметать. Обметать: средний срез левой центральной спинки вместе с клином и средний срез правой центральной части спинки. Стачать средний срез спинки и боковой срез клина до надсечки под молнию. Разутюжить средний срез спинки, приутюжить разрезы. Удалить нитки временного соединения. Втачать молнию.
6. Притачать клин к боковой части спинки, шов притачивания обметать на 4 см выше надсечки. Стачать боковые швы и боковой срез клина. Удалить нитки временного соединения. Заутюжить боковые швы платья.
7. Обметать, стачать и разутюжить плечевой шов платья.
8. Подкроить бретельку. Бретельку сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретельку вывернуть и приутюжить. Пришить бретельку к горловине полочки.
9. Платье надеть, отрегулировать длину бретельки и пришить задний конец на спинке.
10. Детали оборки разрезать по намеченной линии и стачать в одну ленту до нужной длины. Обметать срез оборки ролевым швом.
11. Обтачать срез горловины и проймы воланом. Шов обтачивания обметать и настроить на платье на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

