

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративный шнурок, резиновая тесьма шириной 2 см (приблизительная длина указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки — 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Бочок кармана – 2 детали
8. Мешковина кармана — 2 детали
9. Планка — 1 деталь



**Описание работы:**

1. Стачать рельефные срезы на полочке. Припуски обметать и заутюжить к центру.
2. Наложить мешковину кармана на нижнюю часть полочки и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на 2 см от края. Притачать бочок к мешковине кармана.
3. Стачать средние срезы на верхних и нижних частях спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать плечевые и боковые швы на верхних частях туники. Припуски обметать и заутюжить к спинке.
5. Проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью между метками на горловине и собрать сборку. Подкроить планку шириной 6 см, длиной равной длине горловины. Стачать планку в кольцо. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать планку к горловине. Обметать припуск. Проложить строчку вдоль горловины на 0.5 см. От шва притачивания.
6. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и приутюжить.
7. Припуски коротких сторон планки подогнуть внутрь и приутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части туники, вставляя планку нижним срезом. Припуск обметать и заутюжить вниз. Верхний срез планки подогнуть внутрь и настрочить на 0.1 от верха планки, образуя кулиску.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать. Втачать рукава в пройму. Припуск низа рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Вставить декоративный шнурок.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

