

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластичных волокон; трикотаж.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, шнур для кулиски.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуски боковых срезов верхней и нижней части полочки и спинки 1.5 см и боковой срез отделки.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Отделка полочки – 4 детали

#### Описание работы:

1. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки. Собрать сборку.
2. Обметать верхний наиболее выступающий срез нижней части полочки. Обметанный срез подогнуть и настроить.



3. Сложить детали отделки попарно и обтачать нижний срез отделки между надсечками. Приутюжить шов обтачивания. Притачать отделку к верхнему срезу верхней части полочки и заутюжить шов притачивания на отделку.  
  
Обтачать верхний срез отделки. Приутюжить отделку. Притачать отделку к нижнему срезу верхней части полочки. Шов притачивания приутюжить. Образовавшееся отверстие в центре отделки зашить вручную. В соответствии с техническим рисунком переплести отделки и притачать их к нижней части полочки. Заутюжить нижний срез внутренней части отделки. Настрочить отделку на верхнюю часть полочки.
4. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть спинки.
5. Обметать и стачать боковые швы. Разутюжить боковые швы. Обметать петли для кулисок. Проложить отделочную строчку вдоль боковых швов на расстоянии 0,9 см, продеть шнур для кулисок.
6. Обметать срез проймы полочки и спинки, срез декольте спинки. Обметанные срезы настрочить на платье.
7. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний срез спинки, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
8. Подкроить бретели. Бретели сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Бретели пришить к срезу декольте полочки.
9. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.
10. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

