

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной 25 см, подкладочная ткань, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхний воротник – 1 деталь
2. Нижний воротник – 2 детали
3. Клин – 6 деталей
4. Средняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая часть спинки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 2 детали

Из клеевой: верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой верхний воротник.



2. Притачать клин к центральной части полочки, шов притачивания обметать на 4 см выше надсечки. Стачать средний срез полочки и боковой срез клина. Обметать средний шов и боковой срез клина. Заутюжить средний шов полочки, приутюживая клин.
3. Притачать клин к боковой части полочки, шов притачивания обметать на 4 см выше надсечки. Стачать рельефный шов полочки и боковой срез клина. Обметать рельефный шов полочки и заутюжить, приутюживая клин.
4. Притачать клин к средней части спинки, шов притачивания обметать выше надсечки на 4 см. Стачать средний срез спинки и боковой срез клина. Обметать средний шов спинки и заутюжить, приутюживая клин.
5. Притачать клин к боковой части спинки, шов притачивания обметать выше надсечки на 4 см. Стачать рельефные швы спинки и боковой срез клина. Обметать рельефный шов и заутюжить, приутюживая клин.
6. Стачать и разутюжить средний шов нижнего воротника. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть и приутюжить.
7. Сложить и заутюжить косую бейку вдоль посередине. Обтачать косой бейкой пройму полочки и спинки.
8. Обметать боковые срезы. Стачать и разутюжить боковые швы платья, оставляя в левом боковом шве разрез для молнии. Втачать молнию.
9. Обметать, стачать и разутюжить плечевые швы платья.
10. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настроить в шов втачивания нижнего воротника.
11. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 1 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

