

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, потайная застёжка–молния, клеевая прокладка, 10 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая - 1 деталь
6. Воротник правый – 2 детали
7. Воротник левый – 2 детали



8. Рукав - 2 детали

9. Манжета - 2 детали

10. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали

2. Манжета - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек и манжеты.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к среднему шву и обметать.

3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

4. Обтачать детали воротника по внешнему срезу. Припуски рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Заложить и закрепить по разметке складки.

5. Обметать нижний срез подкладки полочки. Сложить подкладку полочки с центральной частью полочки, вложить между ними воротник и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подкладку на изнаночную сторону, скрепить по срезам с основной деталью и далее обрабатывать как одну деталь.

6. Наложить правую центральную часть полочки на левую и скрепить по рельефам. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать.

7. Обметать внешний срез обтачек горловины спинки. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, обтачку отогнуть и приколоть к

верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины спинки, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Средний срез обтачки подвернуть и прикрепить к тесьме застежки–молнии.

8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

11. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы от сгиба до метки. Припуски в уголке высечь, у метки рассечь. Манжету сложить в кольцо и стачать участки от метки до среза. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Вложить манжету в рукав, совместить шов на манжете с меткой и притачать к нижнему срезу. Припуски обметать. Вывернуть манжету на лицевую сторону.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Прикрепить припуск шлицы к подгибке низа.

Совет: платье также можно носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

