

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка-молния длиной 25 см, подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

3. Спинка – 2 детали
4. Полочка – 1 деталь

Из клеевого материала:

5. Обтачка проймы спинки - 2 детали
6. Обтачка проймы полочки – 1 деталь

Из клеевой: обтачка проймы полочки и спинки.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачкой пройму полочки и спинки из основной ткани.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке и полочке. Вытачки на спинке заутюжить к центру спинки, а вытачки на полочке к центру полочки. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вниз.
3. Обметать боковые срезы полочки и спинки, средний срез спинки.
4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы полочки и спинки, оставляя разрезы в боковом шве. Приутюжить разрезы и проложить отделочную строчку вдоль разрезов на расстоянии 0,5 см от края разреза.
5. Наметить и стачать вытачки на подкладке. Заутюжить вытачки на подкладке так же, как на ткани верха. Стачать боковые и плечевые срезы подкладки. Обметать боковые и плечевые швы подкладки. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку. Обметать нижний срез подкладки, заутюжить на изнаночную сторону подкладки и настроить. Обметать средний срез подкладки, стачать до надсечки под молнию и разутюжить.
6. Стачать и разутюжить средний шов платья до надсечки под молнию. Втачать потайную молнию.
7. Сложить подкладку и платье лицом к лицу и обтачать срез горловины. Настроить припуски на швы на подкладку полочки и спинки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачать верхнюю часть проймы, подправить подкладку, выправляя бретели, затем обтачать нижнюю часть проймы. Припуски обтачивания проймы настроить на подкладку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Подогнуть средний срез подкладки и стачать с припусками платья на участке молнии.
8. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

