

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной 25 см, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Вставка полочки – 2 детали
6. Вставка юбки – 1 деталь

Описание работы:

1. Сложить вставку полочки вдоль посередине и заутюжить. Притачать вставку к верхней части полочки, обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки.

2. Притачать вставку юбки к нижней части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на



нижнюю часть полочки.

3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу вставки юбки на расстоянии 0,5 см от края и собрать сборку. Притачать верхнюю часть полочки к нижней части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть полочки.

4. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть спинки.

5. Заутюжить косую бейку вдоль посередине; обтачать срез проймы полочки и спинки, срез горловины спинки.

6. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.

7. Стачать боковые и плечевые срезы платья. Обметать и заутюжить в сторону спинки боковые и плечевые швы платья.

8. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

