

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; декоративное кольцо 1; застежка-молния длиной 20 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуски на подгибку низа изделия 3 см. Припуски среза горловины кокетки спинки, срез горловины кокетки полочки, срез фигурного выреза центральной части полочки, срез фигурного выреза вставки полочки, срез горловины и фигурного выреза обтачки полочки и срез горловины обтачки спинки 0.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Фигурная вставка полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка спинки – 1 деталь
6. Фигурная вставка спинки – 1 деталь
7. Боковая часть спинки – 2 детали



8. Центральная часть спинки – 1 деталь

9. Обтачка полочки - 1 деталь

10. Обтачка спинки – 1 деталь

Из клеевой: обтачка спинки, обтачка полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку спинки, обтачку полочки.
2. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить к центру полочки.
3. Притачать фигурную вставку полочки к нижней части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть полочки.
4. Притачать кокетку полочки к нижней части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть полочки.
5. Притачать боковую часть спинки к центральной части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на центральную часть спинки.
6. Притачать фигурную вставку спинки к нижней части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть спинки.
7. Притачать кокетку спинки к нижней части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть спинки.
8. Обметать боковые срезы полочки и спинки. Стачать и разутюжить боковые швы топа, оставляя отверстие в левом боковом шве топа для молнии. Приутюжить разрезы под молнию. Стачать и разутюжить плечевые срезы топа.
9. Стачать и разутюжить плечевые и правый боковой срез обтачки полочки и спинки. Обметать внутренний срез обтачек.
10. Втачать молнию в левый боковой шов топа. Сложить обтачки полочки и спинки с топом лицо к лицу, совмещая срезы горловины и фигурного выреза. Обтачать срез проймы, срез горловины полочки и спинки, фигурный вырез полочки, оставляя отверстия для кольца. Припуски шва обтачивания проймы и горловины топа настроить на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания на обтачки не доходя 5 см до левого бокового шва. Левый боковой срез обтачки подвернуть и притачать к припуску молнии. Вывернуть и приутюжить левый боковой шов топа. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1 см от края фигурного выреза полочки. Продеть кольцо.

11. Обметать нижний срез топа, подогнуть, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

