

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Рукав – 2 детали



10. Хлястик – 4 детали

11. Манжета – 2 детали

12. Листочка – 2 детали

13. Подкладка кармана – 4 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, листочка, верхний воротник

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, листочку, верхний воротник.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центральной части спинки. Стачать и обметать вытачку на полочке. Заутюжить вытачку на полочке к центру полочки. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Заутюжить рельефные швы на спинке к центру спинки.
3. Сложить листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Подрезать припуски в углах и вывернуть. Приутюжить листочку. Притачать подкладку кармана к листочке.
4. Обметать рельефные швы полочки на участке входа в карман. На лицевую сторону боковой части полочки наложить подкладку кармана, а на центральную часть полочки подкладку кармана с притачанной листочкой по надсечкам, лицевой стороной вниз. Притачать подкладку кармана к припуску входа в карман.
5. Стачать рельефы полочки и подкладку кармана. Заутюжить припуски рельефа к центру, приутюжить подкладку кармана. Обметать рельефные швы и подкладку кармана. Настрочить короткие стороны листочки на боковую часть полочки.
6. Стачать и обметать средний шов спинки. Заутюжить средний шов на правую спинку.
7. Сложить детали воротника и обтачать по контуру. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.
8. Обметать внешний срез обтачки и подборта. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
9. Обметать боковые срезы блейзера и стачать их до надсечки под разрез. Разутюжить боковые швы блейзера, приутюжить разрезы. Проложить отделочную строчку вдоль разрезов на расстоянии 0,5 см от края разреза. Стачать и обметать плечевые швы блейзера. Заутюжить плечевые швы на

спинку.

10. Стачать и разутюжить плечевые швы обтачки и подборта.
11. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
12. Сложить детали хлястика лицом к лицу и обтачать по контуру, оставляя нижний срез хлястика свободным для выворачивания. Вывернуть хлястик и приутюжить его. Наметить и обметать петлю на хлястике.
13. Сложить манжету изнаночной стороной внутрь по намеченной линии и заутюжить. Обметать нижний срез удлиненной части манжеты.
14. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Настрочить припуск притачивания манжеты на рукав, на расстоянии 0,2 см от шва притачивания. Притачать хлястик к удлиненной части манжеты, в соответствии с разметкой. Отогнуть хлястик и настрочить удлиненную часть манжеты на рукава, так чтобы отворот манжеты прикрывал строчку.
15. Обметать срезы рукава. Стачать и разутюжить швы рукава.
16. Втачать рукава, припосадив по окату.
17. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Наметить и пришить пуговицы на рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

