

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани с добавлением искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Низ изделия и рукава 3,5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины – 1 деталь



9. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подкладка кармана – 4 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, боковая часть полочки, центральная часть полочки, верхняя часть центральной части спинки с участком проймы, низ центральной части спинки, пройма боковой части спинки, низ боковой части спинки, низ нижней части рукава, низ верхней части рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, боковую часть полочки, центральную часть полочки, верхнюю часть центральной части спинки с участком проймы, низ центральной части спинки, пройму боковой части спинки, низ боковой части спинки, низ нижней части рукава, низ верхней части рукава.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центральной части спинки. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке.
3. Наметить место расположения листочки. Сложить листочку лицевой стороной внутрь посередине и заутюжить. Обтачать углы листочки, подрезать излишки ткани в углах и вывернуть листочку. Приутюжить листочку в готовом виде.
4. На листочке наметить линию притачивания к жакету, промеряя ширину. Положить листочку на лицевую сторону одной части подкладки кармана лицевой стороной вверх, обработанным краем вниз, уравнивая срезы и выпуская края подкладки за листочку на одинаковую величину. Положить листочку на полочку и совместить намеченные линии. Притачать листочку к полочке. При этом листочка находится между полочкой и подкладкой кармана. Шов притачивания листочки и подкладки отогнуть в сторону листочки. Вторую часть подкладки положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз встык к шву притачивания листочки. Приметать и притачать на

расстоянии 0,8-1 см от шва притачивания листочки. Проверить правильность притачивания листочки и подкладки кармана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Удалить нитки временного соединения. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и подкладку кармана вывернуть наизнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать подкладку кармана. Листочку приметать к полочке и приутюжить. Настрочить концы листочки. Удалить нитки временного соединения.

5. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх, не доходя до плечевых срезов 5см. Нижние края подбортвов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать.

6. Стачать плечевые и боковые швы жакета. Разутюжить плечевые и боковые швы.

7. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам и разутюжить плечевые швы обтачки и подборта.

8. Обтачать горловину жакета обтачкой и подбортом. Припуск на обтачивание настрочить на расстоянии 0,2 см от шва на обтачку и подборт. Вывернуть борта и обтачку горловины спинки. Приутюжить горловину и борта.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава.

10. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Притачать подплечники.

12. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в правом рукаве. Приутюжить подкладку.

13. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки, к низу жакета, совмещая швы подкладки со швами изделия, к низу рукава изделия. Поставить 7 закрепок по низу жакета над швами.

14. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать технологическое отверстие в рукаве.

15. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

