

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава и блузки 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Обтачка спинки – 2 детали
3. Полочка – 1 деталь
4. Обтачка полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой: обтачка полочки и спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины полочки и спинки.
2. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить нагрудные вытачки вниз.



Наметить и стачать плечевые вытачки на спинке. Заутюжить плечевые вытачки к центру спинки. Наметить и стачать талиевые вытачки. Заутюжить талиевые вытачки к центру спинки.

3. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Втачать молнию.

4. Обметать плечевые и боковые срезы. Стачать и разутюжить плечевые швы. Стачать боковые швы до надсечки под разрез и разутюжить, приутюжить разрезы. Проложить отделочную строчку вдоль разрезов на расстоянии 0,5 см от края разреза.

5. Стачать и обметать шов рукава. Заутюжить шов рукава. Втачать рукава в пройму.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачек полочки и спинки. Обметать внутренний срез обтачек.

7. Сложить обтачки с блузкой лицом к лицу и обтачать срез горловины полочки и спинки. Настрочить припуск обтачивания горловины полочки и спинки на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания, не доходя 3 см до среднего шва. Притачать средний припуск обтачки к припускам молнии. Приутюжить горловину полочки и спинки. Скрепить обтачку горловины полочки и спинки по плечевым швам закрепкой 1 см с плечевыми швами блузки.

8. Обметать, подогнуть и настроить низ изделия и рукава.

Совет: при желании вы можете горловину полочки и низ рукава расшить бисером.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

