

Рекомендации по выбору ткани: платьеные ткани из натуральных и смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа рукава и изделия – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя полочка – 1 деталь
2. Нижняя полочка – 1 деталь
3. Нижняя спинка – 2 детали
4. Левая верхняя спинка – 1 деталь
5. Правая верхняя спинка – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на верхней и нижней полочке. Заутюжить нагрудные вытачки вниз. Наметить и стачать талиевые вытачки на верхней и нижней спинке. Заутюжить талиевые вытачки к центру спинки. Наметить и стачать плечевые вытачки на верхней спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки.



2. Обметать боковые и плечевые срезы внешнего и внутреннего слоя платья. Стачать плечевые швы внешнего и внутреннего слоя платья. Стачать боковые швы внешнего и внутреннего слоя платья, оставляя разрез в левом боковом шве внутреннего платья. Разутюжить боковые и плечевые швы платья, приутюживая разрез в боковом шве. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на расстоянии 0,5 см от края.
3. Обметать нижний срез внешней полочки и спинки. Подогнуть, приутюжить и настрочить нижний срез внешней полочки и спинки.
4. Сложить внешний слой платья лицевой стороной с изнаночной стороной внутреннего слоя платья и обтачать срез горловины полочки и спинки. Припуск обтачивания горловины настрочить на внутренний слой платья на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания.
5. Обметать средний срез спинки внешнего и внутреннего слоя платья (два слоя платья вместе). Стачать средний шов платья до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюжить разрез под молнию. Втачать молнию в средний шов.
6. Обметать и заутюжить низ рукава. Стачать и обметать срез рукава, отгибая подгибку низа. Настрочить низ рукава.
7. Втачать рукав в пройму (два слоя платья вместе). Шов втачивания обметать и заутюжить в сторону проймы.
8. Обметать, подогнуть и настрочить низ внутреннего слоя платья.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

