

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см припуск на подгибку низа изделия 3. 5 см, рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Нижний воротник – 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Кокетка полочки – 2 детали
9. Центральная часть полочки – 2 детали



10. Подборт – 2 детали
11. Верхняя часть рукава – 2 детали
12. Нижняя часть рукава – 2 детали
13. Вставка рукава – 2 детали
14. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 деталь
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, центральная часть полочки, нижний воротник, кокетка полочки, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, центральную часть полочки, нижний воротник, кокетку полочки, обтачку горловины спинки.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.
3. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Наметить и стачать вытачки на кокетке полочки. Заутюжить вытачки к центру кокетки полочки. Притачать кокетку к полочке и разутюжить шов притачивания. Притачать кокетку к спинке и разутюжить шов притачивания.
4. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать по намеченной линии. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по

намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезают. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Удалить булавки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.

5. Стачать плечевые и боковые срезы жакета. Разутюжить плечевые и боковые швы.

6. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний – в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

7. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Притачать вставку к рукаву. Шов притачивания разутюжить. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Шов притачивания разутюжить. Стачать и разутюжить передний срез рукава. Заутюжить низ рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины.

9. Наметить и заутюжить низ жакета. Обтачать подкладкой низ рукава и жакета. Скрепить подкладку с изделием по талиевым швам. Вывернуть жакет на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

10. Наметить и обметать петли на полочках. Пришить пуговицы. Наметить и пришить потайную пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

