

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка–молния; 2 пуговицы; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Пояс спинки – 2 детали
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 2 детали
8. Пояс полочки – 2 детали
9. Нижний пояс – 2 детали



10. Верхний воротник – 1 деталь
11. Нижний воротник – 1 деталь
12. Накладной карман – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Верхняя часть рукава – 2 детали
15. Нижняя часть рукава – 2 детали
16. Манжета рукава – 4 детали
17. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой: подборт, воротник, листочка, манжета, пояс спинки и нижний пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, стойку, манжету, пояс спинки и нижний пояс.
2. Сложить верхний воротник с нижним воротником и обтачать по внешнему контуру. Высечь и вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.
3. Стачать рельефы полочки и спинки. Обметать рельефные швы полочки и спинки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от швов стачивания рельефов полочки и спинки.
4. Сложить листочку вдоль посередине лицевой стороной вверх и заутюжить. Наметить место расположения листочки на кармане. На листочке наметить линию притачивания к карману, промеряя ширину. Положить листочку на карман и притачать, совмещая намеченные линии. Подкладку кармана положить на лицевую сторону кармана к намеченной верхней линии и притачать. Проверить правильность притачивания листочки и подкладки с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны и расстояние между ними равно ширине листочки в готовом виде). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1.5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и подкладку кармана вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Обметать шов притачивания листочки. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.2 см по верхнему краю листочки и боковым сторонам. Обметать внешний контур накладного кармана вместе с подкладкой кармана. Заутюжить стороны кармана по лекалу. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить.

5. Притачать кокетку к полочке и обметать шов притачивания. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания кокетки.
6. Стачать средний срез спинки. Шов стачивания обметать и заутюжить на правую спинку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва стачивания. Притачать кокетку спинки к спинке и обметать шов притачивания. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания кокетки.
7. Притачать пояс к полочке и заутюжить шов притачивания на пояс. Притачать пояс к спинке и заутюжить шов притачивания на пояс.
8. Стачать и разутюжить боковые срезы нижнего пояса полочки и спинки. Обметать верхний срез пояса.
9. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, совмещая кокетки, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
10. Обметать внешний срез подборта. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
11. Стачать и обметать плечевые швы. Заутюжить плечевые швы на спинку.
12. Обметать локтевой срез рукава. Стачать локтевой шов рукава до надсечки под разрез. Разутюжить локтевой шов рукава и настроить припуски разреза на расстоянии 0. 5 см на рукав. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см от локтевого шва.
13. Втачать рукава в открытую пройму по надсечкам. Стачать боковой срез жакета и нижний срез рукава одной строчкой, обметать и заутюжить на спинку.
14. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижнего воротника и настроить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
15. Притачать средний срез нижнего пояса к внешнему срезу подборта внизу. Шов притачивания заутюжить и отвернуть на лицо. Обтачать нижний угол борта и низ изделия поясом. Вывернуть и высечь нижние углы бортов. Приутюжить пояс, выправляя кант из верхнего пояса, и настроить верхний обметанный срез в шов притачивания пояса. Проложить отделочную строчку вдоль линии борта на расстоянии 0. 5 см от края борта.
16. Сложить манжеты лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру, оставляя верхний срез свободным.
17. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава. Подогнуть верхний срез нижней манжеты на 1 см и настроить в шов притачивания верхней манжеты. Проложить отделочную строчку по

контуру манжеты.

18. Наметить и обметать петли на манжете.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

