

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или натуральная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 разъёмная застёжка–молния; подкладка; 4 застёжки-молнии для кармана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 3,5 см и 3 см на подгибку низа рукава. Припуск по боковым и нижней сторонам верхнего кармана, по верхнему, нижнему и внутреннему срезам нижнего кармана – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя часть пояса – 1 деталь
2. Правая передняя часть пояса – 1 деталь
3. Левая передняя часть пояса – 1 деталь
4. Обтачка пояса – 1 деталь
5. Завязка – 4 детали
6. Шлевка – 1 деталь
7. Центральная часть спинки – 2 детали



8. Боковая часть спинки – 2 детали
9. Боковая часть полочки – 2 детали
10. Центральная часть полочки – 2 детали
11. Верхний карман – 2 детали
12. Нижний карман – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Верхняя часть рукава – 2 детали
15. Нижняя часть рукава – 2 детали
16. Манжет – 4 детали
17. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, долевик, обтачка пояса.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, обтачку пояса.
2. Наметить и стачать вытачку на полочке. Высечь глубину вытачки и разутюжить вытачку. Проложить отделочную строчку вдоль вытачки. Стачать и заутюжить рельефные срезы на полочке. Проложить отделочную строчку вдоль рельефа.
3. Стачать и заутюжить рельефные срезы на спинке. Проложить отделочную строчку вдоль рельефа. Стачать и заутюжить средний срез спинки. Проложить отделочную строчку вдоль среднего шва.

4. Наметить место расположения верхнего кармана на полочке. Заутюжить припуск верхнего среза кармана на изнаночную сторону и настроить двойной строчкой. Разрезать карман по намеченной линии, подложить под края разреза застежку–молнию так, чтобы зубчики были видны, и настроить. Наложить верхний карман на полочку и настроить двойной строчкой.
5. Наметить место расположения нижнего кармана на полочке. Вход в карман на нижнем кармане продублировать долевиком. Уточнить расположение кармана и линию входа в карман. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить. Подправить конец кармана с изнанки. Застежку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию. Настроить нижний карман на полочку по верхнему, внутреннему и нижнему срезам.
6. Сложить завязку вдоль посередине лицевой стороной наружу, подогнуть припуски длинных сторон внутрь и проложить отделочную строчку по контуру завязки на расстоянии 0,2 см от края. Обработка полоски под шлевки аналогична. Нарезать шлевку в соответствии с разметкой.
7. Стачать детали пояса между собой, вкладывая завязки между деталями по разметке. Сложить обтачку пояса с правой передней частью пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Припуски в углах подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону. Заутюжить верхние припуски на изнаночную сторону и проложить двойную отделочную строчку. Настроить на пояс шлевки по разметке.
8. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застежку-молнию. Подогнуть края борта на участке застежки и заутюжить.
9. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
10. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта и горловины спинки. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Обтачать нижний угол полочки, припуски в углах подрезать, на криволинейных участках рассечь. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по борту и горловине на расстоянии 0,5 см от края.
11. Наложить пояс на плащ по разметке и настроить по боковым и среднему швам, а также по отделочной строчке борта.
12. Стачать и разутюжить передний срез рукава. Притачать манжету к рукаву, припуск заутюжить на рукав. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Заутюжить низ рукава. При желании по манжете можно проложить декоративные строчки через равные промежутки.
13. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
14. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки, швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к

внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки.

15. Наметить и заутюжить низ плаща. Обтачать подкладкой низ рукава и плаща. Скрепить подкладку с изделием по талиевым швам. Вывернуть плащ на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

