

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка-молния; 2 кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Фигурная вставка – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Пояс полочки – 2 детали
6. Кокетка спинки – 1 деталь
7. Фигурная вставка спинки – 2 детали
8. Боковая часть спинки – 2 детали
9. Центральная часть спинки – 2 детали



10. Пояс спинки – 2 детали
11. Стойка – 2 детали
12. Подборт – 2 детали
13. Нижний пояс полочки – 2 детали
14. Верхняя часть рукава – 2 детали
15. Нижняя часть рукава – 2 детали
16. Манжета рукава – 4 детали

Из клеевой: подборт, стойка, манжета, пояс спинки и нижний пояс.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, стойку, манжету, пояс спинки и нижний пояс.
2. Сложить детали стойки лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру до надсечки. Высечь и вывернуть углы стойки. Приутюжить стойку.
3. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки. Обметать и заутюжить шов притачивания к центру полочки. Притачать фигурную вставку к полочке. Шов обметать и заутюжить на вставку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от швов притачивания боковой части полочки и фигурной вставки.
4. Притачать боковую часть спинки к центральной части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить к центру спинки. Притачать фигурную часть спинки к спинке. Шов притачивания обметать и заутюжить на вставку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от швов притачивания: боковой части спинки и фигурной вставки.
5. Притачать кокетку к полочке и обметать. Шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва притачивания кокетки.
6. Стачать средний срез спинки. Шов стачивания обметать и заутюжить на правую спинку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва стачивания.
7. Притачать кокетку к спинке. Шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва притачивания кокетки.
8. Притачать пояс к полочке и заутюжить шов притачивания на пояс. Притачать пояс к спинке и заутюжить шов притачивания на пояс.

9. Стачать и разутюжить боковые срезы нижнего пояса полочки и спинки. Обметать верхний срез пояса.
10. Полочки сложить лицом к лицу и уравнять срезы, совмещая кокетки, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
11. Обметать внешний срез подборта. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить и приутюжить.
12. Стачать и обметать плечевые и боковые швы. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
13. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по стойке. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
14. Притачать средний срез нижнего пояса к внешнему срезу подборта внизу. Шов притачивания заутюжить и отвернуть на лицо. Обтачать нижний угол борта и низ изделия поясом. Высечь и вывернуть нижние углы бортов. Приутюжить пояс, выпрямляя кант из верхнего пояса, и настрочить верхний обметанный срез в шов притачивания пояса. Проложить отделочную строчку вдоль молнии на расстоянии 0.5 см от края борта.
15. Обметать локтевой срез рукава. Стачать локтевой шов рукава до надсечки под разрез. Разутюжить локтевой шов рукава и настрочить припуски разреза на расстоянии 0.5 см на рукав. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от локтевого шва. Стачать передний шов рукава и обметать.
16. Сложить манжеты лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава. Подогнуть верхний срез нижней манжеты на 1 см и настрочить в шов притачивания верхней манжеты. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Наметить и пробить кнопки на стойке.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**