

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 12 кнопок; подкладка; подплечники; подокатники; пряжка; блочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Кокетка – 2 детали
8. Пояс – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали



10. Верхняя часть рукава – 2 детали

11. Нижняя часть рукава – 2 детали

12. Клапан – 4 детали

13. Шлевка – 1 деталь

14. Листочка – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Подкладка кармана – 4 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, центральная часть полочки, нижний воротник, листочка, клапан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, центральную часть полочки, нижний воротник, листочку, клапан.

2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.

3. Сложить детали листочки лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Подрезать припуск закруглённых углов и вывернуть. Приутюжить листочку, выправляя кант. Притачать подкладку кармана к листочке.

4. На лицевую сторону боковой части полочки наложить подкладку кармана, а на центральную часть полочки подкладку кармана с притачанной листочкой по надсечкам лицевой стороной вниз. Притачать подкладку кармана к припуску входа в карман. Шов боковой части полочки отогнуть и настрочить на подкладку кармана.

5. Стачать рельефы полочки и подкладку кармана. Надсечь припуск у начала и конца входа в карман, разутюжить припуски рельефа, заутюживая карман. Настрочить короткие стороны листочки на боковую часть полочки.
6. Стачать рельефные срезы спинки. Заутюжить рельефные швы спинки к центру спинки.
7. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать по намеченной линии. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезают. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
8. Стачать плечевые и боковые срезы плаща. Разутюжить плечевые и боковые швы.
9. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить. Нарезать шлевку в соответствии с разметкой. Наметить и настрочить шлевку по боковым швам на уровне линии талии.
10. Сложить детали клапана лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Подрезать припуски на швы в углах, вывернуть клапан на лицевую сторону и приутюжить. Приложить клапан к надсечкам на кокетке и притачать. Сложить детали кокетки лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру, оставляя срез горловины свободным. Вывернуть кокетку на лицевую сторону и приутюжить. Наметить и пробить кнопки на клапане и на полочке. Приметать кокетку к полочке и спинке по горловине.
11. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава. Заутюжить низ рукава.
12. Втачать нижний воротник в горловину плаща. Удалить нитки временного соединения кокетки с горловиной полочки и спинки.
13. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники. Наметить и пробить кнопки на спинке плаща.
14. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
15. Наметить и заутюжить низ плаща. Обтачать подкладкой низ рукава и плаща. Скрепить подкладку с изделием по талиевым швам. Вывернуть плащ на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

16. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0.5 от края. Одеть пряжку на пояс. Конец пояса отогнуть на изнаночную сторону, образуя петлю, и настроить. Наметить и пробить блочки на поясе. Продеть пояс в шлевки.

17. Наметить и пробить кнопки по краю борта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

