

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 11 кнопок; подкладка; 4 застежки-молнии; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск низа изделия и низа рукав 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Кокетка – 4 детали
9. Пояс – 1 деталь



10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали
12. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
13. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
14. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
15. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
16. Большая подкладка кармана – 2 детали
17. Малая подкладка кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подкладка кармана – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, центральная верхняя часть полочки, центральная нижняя часть полочки, участок шлицы, нижний воротник, долевик.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, центральную верхнюю часть полочки, центральную нижнюю часть полочки, участок шлицы, нижний воротник.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.
3. Притачать центральную верхнюю часть полочки к центральной нижней части полочки. Швы разутюжить. Притачать боковую верхнюю часть полочки к боковой нижней части полочки. Швы

разутюжить.

4. Обметать срезы рельефа от низа до талии. Стачать и разутюжить рельефы полочки.

5. Наметить место расположения нижнего кармана на полочке. Вход в карман продублировать долевином. Уточнить расположение нижнего кармана на полочке. Подкроить обтачки кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачках кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек закончить у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию и притачать подкладку кармана к припускам обтачек. Стачать подкладку кармана и обметать.

6. Подкроить подзор из основной ткани. Наметить место расположения верхнего ложного кармана на полочке. Вход в карман продублировать долевином. Обработка верхнего кармана аналогична обработке нижнего кармана. После втачивания молнии притачать подзор к припускам обтачек.

7. Обметать внутренний срез подборта. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать по намеченной линии. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Наметить и заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону плаща. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Припуск на шов обтачивания борта выметать: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Приутюжить борта и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края борта. Удалить нитки временного соединения.

8. Сложить детали кокетки лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру, оставляя плечевой, боковой срезы и срез проймы свободными. Вывернуть кокетку на лицевую сторону и приутюжить. Приметать кокетку к полочке. Настрочить кокетку на полочку.

9. Притачать боковую верхнюю часть спинки к боковой нижней части спинки и центральную верхнюю часть спинки к центральной нижней части спинки. Разутюжить швы притачивания.

10. Обметать срезы рельефа от низа до талии. Стачать и разутюжить рельефы спинки.

11. Обметать срезы шлицы. Стачать средний срез спинки до шлицы. Срез нижней шлицы заутюжить на 1 см. Заутюжить средний шов спинки и шлицу к середине спинки. Средний шов спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

12. Обметать боковые швы от низа до талии. Стачать плечевые и боковые швы плаща. Разутюжить плечевые и боковые швы. Удалить нитки временного соединения кокетки с полочкой.
13. Стачать локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу.
14. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.
15. Втачать нижний воротник в горловину плаща.
16. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
17. Наметить и пробить кнопки на шлице рукава, кокетке и по краю борта.
18. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Обметать швы подкладки от низа до талии и приутюжить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
19. Рукава подкладки подвернуть и притачать к подгибке низа рукава плаща, лишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Плащ вывернуть на лицевую сторону. Подкладку расправить, сколоть боковые швы подкладки с боковыми швами плаща и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя 1 см до верха шлицы, сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы, подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы. Низ подкладки пальто подогнуть и настрочить подгибку так, чтобы подкладка была короче плаща на 1 см.
20. Припуск на подгибку низа плаща заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
21. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить его. Проложить отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0.5 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

