

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
разъёмная застёжка–молния; декоративный шнур;
тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Обтачка кармана – 4 детали
6. Капюшон – 2 детали
7. Центральная часть капюшона – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Рукав – 2 детали



10. Манжета – 2 детали

11. Пояс – 1 деталь

Из клеевой: подборт, обтачка кармана.

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку кармана.
 2. Притачать центральную часть к капюшону и обметать шов. Наметить и обметать петли на переднем срезе капюшона. Обметать передний срез капюшона, подогнуть и настрочить.
 3. Сложить детали обтачки кармана и обтачать верхний срез. Вывернуть на лицевую сторону обтачки и приутюжить.
 4. Притачать обтачку кармана к карману. Обметать шов притачивания.
 5. Наметить место расположения кармана на нижней части полочки и приколоть булавками карман.
 6. Притачать и обметать нижнюю часть полочки к верхней части полочки. Удалить булавки.
 7. Стачать и обметать плечевые срезы, прокладывая тесьму. Стачать и обметать боковые срезы. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
- Обметать нижний срез пояса. Притачать пояс.
8. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
 9. Обметать внешний срез подборта. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Обтачать нижний угол пояса. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Обметанный срез пояса настрочить в шов притачивания пояса.
 10. Втачать капюшон в горловину. Шов втачивания обметать. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.

11. Стачать срез рукава. Шов обметать и заутюжить.
12. Стачать боковые срезы манжеты. Сложить манжету изнаночной стороной внутрь вдоль посередине.
13. Притачать манжеты к низу рукава и обметать верхний срез манжеты вместе с рукавом.
14. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
15. Проложить отделочную строчку вдоль молнии на расстоянии 0.5 см. Продеть шнур в петли капюшона.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

