

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Клин юбки – 4 деталей
2. Обтачка – 4 детали

Из клеевой: обтачки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачки.
2. Обметать срезы разреза под молнию в левом боковом клине. Стачать боковые срезы клиньев, оставляя разрез под молнию не стачанным. Швы стачивания обметать и заутюжить.
3. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.
4. Втачать молнию. Притачать обтачку к верхнему срезу юбки. Обтачать верхний срез обтачки нижней обтачкой.



Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания, не доходя до конца 3 см. Подогнуть боковые срезы нижней обтачки и притачать к припускам бокового шва. Настрочить нижний обметанный срез обтачки в шов притачивания верхней обтачки.

5. Обметать нижний срез юбки, приутюжить и настрочить на изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

