

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон с небольшим содержанием эластичных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки - 2 детали
7. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
8. Вставка полочки - 2 детали



9. Центральная нижняя часть полочки - 1 деталь

10. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали

11. Баска - 4 детали

12. Рукав - 2 детали

13. Обтачка горловины спинки – 2 детали

14. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.

2. Стачать рельефные срезы на верхних и нижних деталях спинки. Припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать вставку к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, припуски заутюжить на вставку и обметать.

3. На левой центральной нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

4. Сложить детали баски лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

5. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, вкладывая баску. Припуски заутюжить к боковому срезу и обметать. Баску перегнуть по намеченной линии и скрепить с полочкой по верхнему и боковому срезам. Притачать вставку к нижней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.

6. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

7. Обметать по отдельности средние срезы верхней части полочки. Обметать нижние срезы обтачек горловины. Сложить обтачку горловины переда с центральной частью и обтачать срез горловины, не доходя до плечевого шва 4 – 5 см, и вырез точно до размеченной линии среднего шва полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
8. Стачать средний срез полочки и средний срез обтачки горловины полочки, припуски разутюжить. Притачать верхнюю часть полочки к вставке, припуски заутюжить на вставку, обметать.
9. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить.
11. Сложить обтачку спинки с горловиной лицевыми сторонами внутрь. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины спинки и необработанный участок горловины полочки. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Средний срез обтачки подвернуть и прикрепить к тесьме застежки–молнии.
12. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.
13. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Прикрепить припуск шлицы к подгибке низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

