

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; блочки; эластичная тесьма; застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск низа изделия 4 см, припуск низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Стойка – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Карман – 1 деталь
8. Обтачка кармана – 1 деталь
9. Верхняя часть правого рукава – 1 деталь
10. Нижняя часть левого рукава – 1 деталь



11. Левый рукав – 1 деталь

12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Рукав – 2 детали

Из клеевой: стойка, подборт, обтачка кармана.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, стойку, обтачку кармана.

2. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

3. Наметить и пробить блочки на кармане. Обметать нижний срез обтачки кармана. Сложить обтачку с карманом лицом к лицу и обтачать верхний срез кармана. Отвернуть на изнаночную сторону обтачку кармана и приутюжить верхний срез кармана. Продеть шнур в блочки. Прикрепить шнур к боковым срезам кармана. Обметать карман по контуру. Стянуть шнур и заутюжить карман по контуру в соответствии с лекалом. Наметить карман на левой полочке и настрочить.

4. Наметить и пробить блочки по разметке рядом с боковым срезом на полочке и на спинке. Стачать плечевые срезы куртки. Разутюжить плечевые и боковые срезы. Втачать верхнюю стойку в горловину. Притачать по надсечкам к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.

5. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Втачать нижнюю стойку в горловину подборта и обтачки горловины спинки.

6. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать края борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх, оставляя отверстие для кулиски. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по линии подгибки низа. Обтачать верхнюю стойку нижней стойкой. Удалить булавки. Углы вывернуть и приутюжить. Припуски швов втачивания стойки разутюжить и скрепить близко к швам между собой. Проложить отделочную строчку по стойке и продеть эластичную тесьму.

7. Стачать и разутюжить боковые швы.

8. Наметить и пробить блочки на нижней части правого рукава. Проложить отделочную строчку по разметке для шнура. Притачать верхнюю часть рукава к нижней части рукава. Продеть эластичный шнур в блочки и прикрепить шнур к срезам рукава. Стачать и разутюжить нижний срез правого и левого рукава. Заутюжить низ рукава.
9. Втачать рукава в пройму.
10. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Заутюжить припуски подкладки.
11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки.
12. Наметить и заутюжить низ куртки. Обтачать подкладкой низ рукава. Сколоть булавками боковые швы куртки и подкладки. Проложить строчку с двух сторон на расстоянии 1 см от бокового шва. Продеть эластичную тесьму и закрепить тесьму горизонтальной закрепкой 2 см чуть ниже проймы. Подогнуть и настрочить низ куртки вместе с подкладкой. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от края борта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

