

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц; пряжка; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник – 2 детали
2. Стойка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Карман – 2 детали
6. Клапан переднего кармана – 4 детали
7. Большая мешковина верхнего кармана – 1 деталь
8. Полочка – 2 детали
9. Спинка - 2 детали
10. Шлевка – 1 деталь



11. Пояс – 1 деталь

12. Погон – 4 детали

13. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Малая мешковина верхнего кармана – 1 деталь

Из клеевой: клапан, погон, подборт, манжета, долевик.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, клапан, погон, манжету.

2. Сложить детали воротника лицом к лицу и обтачать по контуру. Высесть, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.

3. Наметить место расположения верхнего кармана на полочке. Вход в карман продублировать долевиком. Подкроить обтачки кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачках кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек закончить у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию и притачать малую и большую мешковину кармана к припускам обтачек. Стачать мешковину кармана и обметать.

4. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Приутюжить клапан в готовом виде. Обметать верхний срез клапана.

5. Обметать верхний срез накладного кармана. Заутюжить верхний припуск накладного кармана и настроить. Обметать внешний контур накладного кармана и заутюжить припуски в соответствии с лекалом.

6. Наметить место расположения кармана и клапана на полочке. Настроить карман на полочку на расстоянии 0,2 см от края кармана. Притачать клапан к разметке, отвернуть и настроить.

7. Сложить детали погона, обтачать по контуру, оставляя верхний срез свободным. Вывернуть погон, приутюжить и проложить отделочную строчку по контуру.

8. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить его. Проложить отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0,5 см от края. Одеть пряжку на пояс. Конец пояса отогнуть на изнаночную сторону, образуя петлю, и настрочить.
9. Обметать внешний срез подборта. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать по намеченной линии. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортвов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы нижних углов борта подрезать. Удалить булавки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Скрепить срез горловины полочки с подбортвом.
10. Обметать средний срез спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
11. Обметать боковые и плечевые срезы. Стачать плечевые и боковые срезы куртки. Разутюжить плечевые и боковые швы. Приложить погон на плечевой шов и притачать к срезу проймы на расстоянии 0,5 см. Обметать нижний срез куртки.
12. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить. Нарезать шлевку в соответствии с разметкой. Наметить и настрочить шлевку по боковым швам на уровне линии талии.
13. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
14. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
15. Обметать срезы рукава. Стачать и разутюжить швы рукава.
16. Сложить манжету изнаночной стороной внутрь вдоль посередине и заутюжить. Стачать боковые срезы манжеты в развернутом виде и разутюжить. Приутюжить низ манжеты.
17. Притачать манжеты к низу рукава и обметать верхний срез манжеты вместе с рукавом. Настрочить шов притачивания манжеты на рукав.
18. Втачать рукава, припосадив по окату.
19. Подогнуть и настрочить низ изделия.
20. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Наметить и пришить пуговицу на погоне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

