

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или натуральная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 9 пуговиц; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия, по краю борта полочки и подборта и отлету воротника до метки втачивания, по внешнему краю кокетки, верхнему, боковому, нижнему срезам кармана, по нижним срезам обтачек низа изделия, по боковым и нижним срезам манжет - см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка низа центральной части спинки - 1 деталь
2. Обтачка низа бочка спинки - 2 детали
3. Обтачка низа переда - 2 детали
4. Накладной карман – 2 детали
5. Кокетка – 2 детали
6. Центральная часть спинки - 2 детали
7. Боковая часть спинки – 2 детали



8. Нижний воротник – 1 деталь
9. Верхний воротник – 1 деталь
10. Бочок полочки – 2 детали
11. Верхняя часть центральной части полочки – 2 детали
12. Нижняя часть центральной части полочки – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
15. Обтачка кармана кокетки – 2 детали
16. Обтачка накладного кармана – 2 детали
17. Рукав – 2 детали
18. Манжета – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Верхняя часть центральной части полочки – 2 детали
5. Нижняя часть центральной части полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачки карманов, обтачка горловины спинки, обтачки низа переда, спинки, бочков.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборта, обтачки карманов, обтачку горловины спинки, обтачки низа переда, спинки, бочков.
2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.

Стачать вытачки на полочке и высечь глубину вытачек. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.2 см от вытачек.

3. Стачать детали верхней и нижней частей полочки. Припуск заутюжить на верхнюю часть. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки и разутюжить шов.

4. Сложить обтачку кармана кокетки с кокеткой лицевой стороной внутрь и притачать по намеченным линиям. Проверить правильность притачивания обтачки с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны и расстояние между ними равно двойной ширине обтачек в готовом виде). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1.5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачку кармана вывернуть наизнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Проложить отделочную строчку по периметру входа в карман. Наложить кокетку изнаночной стороной на лицевую сторону полочки и настроить по внешнему контуру.

5. Обработка прорезного кармана на накладном кармане аналогична. Наложить накладной карман изнаночной стороной на лицевую сторону нижней части полочки и настроить по трем сторонам.

6. Стачать и заутюжить средний шов спинки. Стачать и заутюжить рельефы спинки. Проложить отделочную строчку вдоль швов. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы.

7. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам. Втачать верхний воротник в горловину жакета, а нижний – в горловину обтачки.

8. Подборт с воротником положить на изнаночную сторону полочки изнаночной стороной вниз, сколоть булавками и притачать по борту и воротнику. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

9. Сложить детали манжет, изнаночными сторонами внутрь и настроить по трем сторонам. Сложить манжет в кольцо по намеченной линии и скрепить. Притачать манжет к рукаву, шов заутюжить на рукав. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания манжеты. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

11. Стачать между собой детали обтачек низа переда, спинки, бочков. Швы разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки, швы и втачать рукава. Заутюжить припуски подкладки. Притачать к подкладке обтачку низа. Шов заутюжить на подкладку. Притачать подкладку к внутренним срезам подборт и обтачке горловины. Вывернуть жакет на лицевую сторону.

12. Совместить нижние срезы жакета и обтачек и настроить. Припуск низа подкладки рукава подвернуть и скрепить с манжетой.

13. На правой полочке наметить и обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы к манжете рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

